

Инструкция по установке душевого поддона

RGW LUX/TN



Размер (Д.Ш.В):
800x800x160
900x900x160



Размер (Д.Ш.В):
800x1000x225
800x1200x225
900x1000x225
900x1200x225

ВНИМАНИЕ! При погрузочно- разгрузочных работах, обращаться с изделием аккуратно, во избежание боя и сколов. Не бросать!!! Для сохранения гарантии, производитель рекомендует монтаж изделия службой сервиса которые имеют сертификат производителя на установку. При монтаже сифона необходимо учитывать расстояние от сливного отверстия поддона до пола, чтобы исключить деформацию при использовании. Расстояние не менее 1 см от нижней точки сифона до пола.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ: Не использовать абразивные чистящие вещества, которые могут образовать царапины поверхность не должна подвергаться воздействию: кислот, аммиака, едких веществ например, средств для чистки унитаза, концентрированного спирта, сильно красящих веществ и т.д и т.п.

МЕЛКИЙ РЕМОНТ: В случае возникновения царапин на поверхности, можно отшлифовать её с помощью наждачной бумаги, затем отполировать специальной полиролью.

ВНИМАНИЕ: Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и цветовую гамму изделия.

ВНИМАНИЕ: Рекомендуемая нагрузка на поддон до 130 кг при установке сертифицированными сервисными службами

Контакты сервисного центра: 8 800-505-62-98 (бесплатная линия).

